

CHECK LIST

Atelier

- Charger accus
- Charger émetteur
- Vérifier contenu caisse de terrain
- Vérifier le modèle (CG, gouvernes...)

Avant de partir

- Avion ou planeur complet
- Emetteur
- Caisse de terrain
- Accus
- Casquette, lunettes de soleil

Au terrain

- Direction et force du vent
- Assembler le modèle
- Installer accu
- Pointer au Tableau des fréquences
- Allumer émetteur si fréquence libre
- Vérifier nom du modèle programmé
- Reset timers
- Allumer récepteur
- Vérifier neutre et débattements
- Vérifier propulsion

En piste

- Vérifier sens du vent
- Vérifier qu'il n'y a aucun modèle en approche
- Avertir et décollage face au vent
- Annoncer ses figures
- Annoncer atterrissage
- Atterrir face au vent

Fin de vol

- Couper propulsion/récepteur
- Couper émetteur
- Vérifier état du modèle
- Libérer la fréquence