

# ecobutton™

Un petit clic, un grand changement



Adoptez l'ecobutton attitude !

L'ecobutton™ l'original est composé : d'un bouton poussoir en plastique recyclé qu'il faut connecter sur un port USB libre de votre ordinateur et d'un logiciel de calculs à télécharger gratuitement sur notre site internet.

L'ecobutton™ est basé sur un concept unique en triptyque :

- 1 Economie d'énergie et diminution de son empreinte carbone par la mise en veille profonde de l'ordinateur (mode S3), lorsque celui-ci n'est pas utilisé : conversation téléphonique qui dure, pause café, réunion, pause déjeuner, etc... Vous pouvez économiser entre 30 et 65€ par an et par PC.
- 2 Calcul et présentation de façon pédagogique des économies réalisées en euros et en Kg CO<sup>2</sup>. En fonction de l'utilisation de l'ecobutton, celui-ci peut être amorti en 3 à 4 mois.



### 3 VALORISEZ VOTRE IMAGE EN COMMUNIQUANT !

Communication interne ou externe, par la personnalisation du bouton poussoir et du logiciel de calculs. A chaque sortie de veille ecobutton, l'écran des économies s'affichera avec votre bandeau publicitaire. D'un simple clic sur le bandeau et votre client se retrouvera sur votre site internet.

Véritable partenaire de votre communication L'ecobutton™ est le seul cadeau que vous offrirez à vos clients ou prospects qui leur fera gagner de l'argent. De plus, il vous fera gagner des visites sur votre site internet.

Avec son logiciel de calculs notre ecobutton™ vous permet de mesurer les économies financières réalisées grâce à l'ecobutton ainsi que les Kg de CO<sup>2</sup> que vous avez évités de déverser dans l'atmosphère.

Choisissez L'ORIGINAL évitez les copies qui sont sans logiciel de calcul.



L'ENERGIE EST NOTRE AVENIR. ECONOMISONS LA !



GOVA Distribution est le Distributeur exclusif de L'ecobutton™ en France.

ecobutton™ est une marque déposée.

International Patent Application PCT GB 2008/002659 pending  
 Chinese utility Model 200890000005.2 pending Foreign rights reserved

ecobutton™ fonctionne sous Windows 2000, XP, VISTA et SEVEN.

Pas de version logiciel pour MAC, UNIX et autres.

ORIGINE DE LA MATIERE PREMIERE.	FABRICATION PRODUIT.	CREATION LOGICIEL IMPRESSION	PROPRIETE DE LA MATIERE.	SOURCE INFO PRODUIT.	MODE DE TRANSPORT	TAXES	AUTRES	

Grâce à l'ecobutton™, votre ordinateur n'est jamais laissé inutilisé en gaspillant de l'électricité. D'un simple clic, l'ecobutton™ place votre ordinateur instantanément en ecomode (veille prolongée, S3). Puis, l'usage de n'importe quelle touche de votre clavier ou souris, réactive votre ordinateur, en revenant là où vous l'aviez laissé. Comme l'utilisation est simple, le fait d'appuyer sur l'ecobutton™ va devenir un réflexe.



### REF: ECOBUTTON PUB

Ecobutton destiné au promotionnel, à l'événementiel, à la publicité et en interne dans les entreprises.

Emballé dans un sachet zip en plastique, il est marqué au nom de l'annonceur. Un insert papier dans le sachet indique le lien pour le téléchargement du logiciel.

Impression : Tampographie de 1 à 4 couleurs, 35mm X 35mm.

Minimum avec un marquage et le logiciel standard : 100 pièces.

Minimum avec un marquage et un logiciel personnalisé : 100 pièces.

DELAI : 2 à 3 semaines après l'accord BAT courriel.



Toutes les informations concernant l'ecobutton™ sont disponible sur notre site internet : [www.objpub.com](http://www.objpub.com)

Il y a environ 30 millions d'ordinateurs en France Dans le monde entier, leur nombre atteint presque 1 milliard ( et augmente rapidement ). Leur fonctionnement coûte environ 10 milliards d'€ d'électricité par an .

La fabrication d'électricité occasionne la production de carbone. Dans le monde entier, ce sont 355 millions de tonnes de CO2 qui peuvent être produites afin de faire fonctionner tous les ordinateurs .

### QUELQUES REFERENCES



### REF: ECOBUTTON PERSONNEL EN BLISTER.

Ecobutton destiné à l'usage personnel, à la maison, au bureau. Réservé à la vente en boutique ou sur internet.

Emballé dans un blister en carton recyclé, disposant d'un code à barres et d'une notice d'explication en Français indiquant la marche à suivre pour le téléchargement et l'installation du logiciel.

L'ecobutton est marqué en son centre avec une terre bleue.

Quantité minimum : 1 pièce.

Quantité minimum pour la revente : 24 pièces.

