

# Petite Robe de base à pinces épaules 2011 : V2 faction

[www.sensoussi.com](http://www.sensoussi.com)

NB : couturière autodidacte, « c » une méthode intuitive non théorique



Patron maison , cf le tutoriel publié le 30/05/2011

Pliure du tissu



## 1- Surjeter

Surjeter les côtés de robe, le bas des parementures et leurs côtés, le centre dos

## 2- Pinces

Piquer les pinces dos et poitrine sur chaque pièce et sur chaque parementure



## 3- Pose des parementures

Placer les parementures à l'épingle avant/avant, commençant par le milieu encolure pour le devant, sur les trois pièces : devant et les deux dos.

Piquer, prendre soin de laisser au niveau des épaules quelques centimètres non cousus\*



(pour le col, commencer par le centre)  
Cranter  
Repasser à plat

Parementures dos : faire un petit repli sur ar/ar au niveau du haut de la fermeture à glissière à l'épingle avant de piquer (cet ourlet sera cousu main lorsque la fermeture à glissière sera posée).



Retourner l'avant



#### **4- Assemblage devant et dos**

Le devant est à l'endroit  
Les deux demi dos sont sur l'envers  
Glisser les bords d'épaule du devant dans les bords d'épaule dos, entre tissu et parementure, les parementures l'une sur l'autre, le devant endroit sur endroit sur le dos.  
Epingler sur la ligne de couture d'épaule  
Piquer



#### **5- Assemblage des épaules**

- Fixer à l'épingle les épaules devant et parementures ensemble
- Piquer sur la ligne de couture, tout le long incluant le bord de coupe



- Tirer vers le haut le devant en tirant doucement le faisant sortir, écarter les surplus au fer.
- Fixer les bords d'emmanchure et d'encolure au niveau de l'épaule, piquer



## **6- Couture côté de robe**

Soulever la parementure côté, placer à l'épingle avant sur avant et piquer en commençant par la parementure

Repasser à plat puis ouvrir la couture, rabattre la parementure, donner un coup de fer



## 7- Fermeture à glissière

Epingler la couture milieu dos après avoir marqué le bas de la fermeture à glissière.

Piquer à larges points (bâti), jusqu'à cette marque, faire un aller retour, puis piquer à points normaux la partie inférieure.

Repasser à plat puis écarter au fer.

Poser la fermeture à glissière (cf tuto, pas de photos ici)

Piquer à la main les retours de parementure sur le ruban de fermeture à glissière



Faire l'ourlet

Voili

