

**POCHE RESERVEE DANS LA COUTURE ET FERMETURE A GLISSIERE LATERALE  
(FERMETURE A GLISSIERE LATERALE SUR POCHE RESERVEE DANS LA COUTURE)**

**JUPE, SHORT, PANTALON**

**WWW.SENSOUSSI.COM**

*couturière autodidacte, c'est une méthode intuitive non théorique*



Comment faire une poche insérée dans la couture alors que vous souhaitez poser une fermeture à glissière au même endroit.

**Voici le raisonnement**

l'un des fonds de poche sert de bord de coupe sur lequel sera fixée la fermeture à glissière

**Méthode**

**1- Placer les fonds de poche**

Piquer le premier fond de poche sur le bord de coupe, endroit/endroit, du bord supérieur AVANT du pantalon jusqu'à 1 à 2 cm du bord inférieur du fond de poche .



Repasser à plat puis rabattre le fond de poche sur l'envers, repasser sur la ligne de piqûre.

Placer le second fond de poche, endroit/endroit , le surplus de couture dépasse.



Sur l'envers, piquer les épaisseurs de fonds de poche ensemble. Bâtir le bord supérieur des fonds de poche ensemble.



## **2- Piquer la ceinture**

Ici la fermeture à glissière sera placée en haut de la ceinture en forme.  
Il s'agit d'un short, la couture latérale opposée est piquée.  
Piquer la partie extérieure de la ceinture, en 2 images...



## **3- Piquer la fermeture à glissière** (comme d'ordinaire)

Placer endroit sur endroit les bords de coupe (ne pas oublier de surjeter les bords de ceinture, fait après la photo!)



Marquer l'emplacement inférieur de la fermeture à glissière (1,5 cm au dessus de son ouverture maximale)



Piquer à larges points (bâtir) du haut de la ligne de couture, jusqu'à la marque inférieure faire un aller-retour, puis à points normaux la partie inférieure

NB: S'assurer de ne pas piquer l'avant au niveau de la fente de poche

NB: Le bord de coupe est plié en bas de la fente de poche



Ecarter la couture au fer. Piquer avec le pied presseur spécial fermeture à glissière selon la méthode habituelle.



Défaire le bâti de la fente de poche...et voili!!



ceinture non terminée sorry